



## Article Description

### 1. Indicateur d'état LED

**Vert fixe** : la caméra est en mode veille (sous tension mais pas d'enregistrement).

**Rouge fixe** : la caméra est en mode de préenregistrement.

**Rouge clignotant** : la caméra enregistre une vidéo.

**Jaune clignotant** : la caméra enregistre uniquement l'audio.

### 2. Indicateur de charge LED Rouge

**Vert** : la caméra est complètement chargée.

### 3. Épingle Pogo

Port de connexion à la station de chargement.

### 4. Capteur de lumière

Détecte les changements de lumière et active/désactive automatiquement l'IR pour l'enregistrement en basse lumière.

### 5. LED infrarouge

Fournit une compensation de la lumière infrarouge dans des conditions de faible luminosité, pour aider la caméra à enregistrer des vidéos de bonne qualité jusqu'à 10 mètres.

### 6. Objectif

Capture des images/vidéos haute résolution.

**7. Lumière blanche** Maintenez le bouton OK enfoncé pour allumer/éteindre la lumière blanche.

## **8. Port USB et bouton de réinitialisation**

Le port USB est destiné au chargement électrique ou à la transmission de données.  
Réinitialise la caméra lorsque la caméra en cas d'erreur du fonctionnement.

## **9. Bouton d'enregistrement vidéo**

- a) En mode mise sous tension appuyez brièvement pour démarrer/arrêter l'enregistrement.
- b) En mode hors tension, maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la caméra et exécuter la fonction d'enregistrement vidéo.

## **10. Bouton instantané/ bouton de lumière infrarouge**

- a) Appuyez pour prendre une photo en mode veille ou en mode d'enregistrement vidéo.
- b) Maintenez enfoncé pour allumer/éteindre les lumières infrarouges.

## **11. Bouton Audio/SOS**

- a) Appuyez pour démarrer/arrêter l'enregistrement audio.
- b) Maintenez enfoncé pour activer/désactiver le mode SOS (lumières clignotantes).

## **12. Bouton d'alimentation**

- a) Maintenez 3 secondes pour allumer/éteindre la caméra.
- b) En mode de mise sous tension, appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'écran LCD.
- c) Appuyez brièvement pour revenir à l'interface précédente lors de la navigation dans les paramètres ou de la lecture de fichiers.

## **13. Écran LCD**

Affiche l'état de la caméra et lit les fichiers enregistrés.

## **14. Bouton de défilement vers le haut**

- a) Maintenez enfoncé pour changer de résolution 720P et 1080P.
- b) En mode Menu ou Lecture, appuyez brièvement pour faire défiler jusqu'à la page ou le fichier précédent.
- c) En mode veille ou enregistrement vidéo, maintenez enfoncé pour effectuer un zoom arrière.
- d) En mode lecture, appuyez pour rembobiner la vidéo.

## **15. Bouton OK**

- a) Dans la configuration du menu, appuyez brièvement pour effectuer une sélection.
- b) En mode veille, appuyez pour consulter les fichiers.
- c) En mode lecture, appuyez pour mettre en pause/repandre la lecture vidéo ou audio.
- d) maintenez enfoncé pour allumer/éteindre les lumières blanches.

## **16. Menu et bouton de défilement vers le bas**

- a) En mode veille, appuyez brièvement pour accéder à la configuration du menu.
- b) En mode Menu ou Lecture, appuyez brièvement pour faire défiler vers le bas jusqu'à la page ou le fichier suivant.
- c) En mode veille ou enregistrement vidéo, maintenez enfoncé pour zoomer.
- d) En mode lecture, appuyez pour avancer rapidement la vidéo.

## **17. Bouton Fn**

- a) Appuyez pour marquer la vidéo/audio comme étant important lors d'un enregistrement vidéo/audio.
- b) appuyez pour basculer entre la vidéo, la photo et l'audio lors de la lecture de fichiers.

**18. Couvercle de la batterie** Ouvrez-le pour changer la batterie.

## **Interface LCD**